

A6&Q7 钥匙匹配仪 使用说明

将设备连接到车的诊断口上



图 1

按 OK 进入主菜单，有 Menu 1 、 Menu 2 和 Menu 3，其中 Menu 1 为 OEM 钥匙匹配和遥控学习，Menu 2 为 OEM 遥控学习，Menu 3 用来匹配原厂钥匙。



图 2

按 OK 进入 Menu 1 （钥匙匹配和遥控学习）



图 3

将 OEM 钥匙垂直地放入线圈中



图 4

按 OK 继续。

是否写钥匙？ 如果钥匙是空白的，按 OK 写钥匙，如果钥匙已经写过，按 ESC 进入匹配程序。



图 4

匹配完成后将进入遥控学习过程。

将 OEM 钥匙水平地放入线圈中。



图 5



图 6

按 OK 继续，请耐心等待。



图 7

操作完成。



图 8

操作完成后，如果启动和遥控都正常，那么工作结束。

如果遥控不工作，可以使用 Menu 2 进行遥控学习。



图 9

按 OK 进入



图 10

将 OEM 钥匙水平地放入线圈中。



图 11



图 12

按 OK 继续



图 13

遥控学习完成。

如果用户手上的是原厂钥匙，可以选择 Menu 3 进行匹配。



图 14

按 OK 进入



图 15

把钥匙放入线圈中



图 16

按 OK 继续



图 17



图 18

操作完成



图 19