安装新手持驱动的步骤:

右键我的电脑选择设备管理器,点击通用串行总线控制器,如图1所示

设备管理器	
文件 (2) 操作 (4) 查看 (7) 帮助 (8)	
□ >>> 键盘	~
田 🔤 人体学输入设备	
■ ② 声音、视频和游戏控制器	
□ ③ 鼠标和其它指针设备	
🖻 😌 通用串行总线控制器	
😴 Standard Enhanced PCI to USB Host Controller 🝆 🦷	
😴 Standard OpenHCD USB Host Controller 🛛 🔪 🖉	
😴 Standard OpenHCD USB Host Controller	
🗣 Standard OpenHCD USB Host Controller 🦷 🗸	
😋 Standard OpenHCD USB Host Controller	
🖷 😴 Standard OpenHCD USB Host Controller	
🗣 USB Root Hub	
- 😴 USB Root Hub	
🗣 USB Root Hub	
USB Root Hub	
🔫 USB Root Hub	
USB Root Hub	
USB Serial Converter	
王 ■ 网络适配器	
王 🛃 系筑设备	
田 😼 显示卞	~

图 1

右键打开"USB Serial Converter"选择更新驱动程序,在硬件更新向导中选择"从列表或指定位置安装"选项,点击下一步,如图2所示

硬件更新向导		
	欢迎使用硬件更新向导	
	这个向导帮助您安装软件:	
	USB Root Hub	
	如果您的硬件带有安装 CD 或软盘,请现在将 其插入。	
	您期望向导做什么?	
	〇 自动安装软件(推荐)( <u>1</u> ) () 八列表或指定位置安装(高级)( <u>5</u> )	
	要继续,请单击"下一步"。	
MN.	〈上一步(12) 下一步(12) 〉 取消	
		-

选择"不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序",点击下一步,如图3所示

36-391 P-1 -1				
选择您的搜索	口安装选项。			E.
○在这些位置	上搜索最佳驱动程序(	<u>S</u> ).		
使用下列的	复选框限制或扩展默认 动程序	人搜索,包括本机路径为	和可移动媒体。会安	<b>装</b> 找
	HONE/J'S	0/		
☑ 搜索	小移动媒体(软盘、CD-)			
☑ 在搜	家中包括这个位置(0):			
E:\B	M 1251 prog\Drivers	s Win98-ME-2K-XP		
◎示重相委	我重白己选择重实程的	和服新程度而		
选择这个进	项以便从列表中选择设	BANSh程序。Windows	。不能保证您所选择	
动程序与您	的硬件最匹配。			1396
		く上一步施りして	く一步 m > 】 『 III	1)当

图 3

选择"从磁盘安装"如图4、图5所示





点击"确定"。如图7所示

选择要为此硬件安装的设备驱动程序	
<b>注法全</b> 硬件的厂商和刑号,然后单:	主"下一步",加里毛头有包令要安装的驱动
· 程序的磁盘,诸单击"从磁盘安装"	
☑显示兼容硬件 (C)	
型号	
Smelecom	· (ecom
这个驱动程序没有经过数字签署! 告诉我为什么驱动程序签名很重要	从磁盘安装 20

图 7 此时型号"USB Root Hub"变为"Smelecom",如图 8 所示

硬件更新向导	
选择要为此硬件安装的设备驱动程序	
<ul> <li>诸选定硬件的厂商和型号,然后单击"下一步"。如果手头有包含要安装的驱动</li> <li>程序的磁盘,请单击"从磁盘安装"。</li> </ul>	
☑ 显示兼容硬件 ©)	
型号	
Smelecom	יחכ
▲ 这个驱动程序没有经过数字签署! 告诉我为什么驱动程序签名很重要 《上一步 图》下一步 图》》 取消	
图 8 点击"下一步",如图 9 所示	



图 9

点击"完成",此时设备管理器下的通用串行总线控制器"USB Serial Converter" 变成 "Smelecom" 如图 10 所示.

