

新手持数据专家升级演示文档

软件升级，激活，固件升级等 流程大致相同。



下面以“软件升级”为例做简要说明。

插上黄色的测试小板，连接好 USB 线后给设备供电。选择“连接电脑”选项，如图 1、2 所示。也可以在按住设备上的“Shift”键的同时给设备供电，直接进入“连接电脑”模式。




图 1




图 2

运行“PC_LINK”软件，选择“软件升级”，如图3所示



图3

点击“软件升级”，升级过程开始，请耐心等待不要进行任何操作，直到升级成功，如图4



图 4

软件升级成功结束后退出程序即可